

## PASSAGE DROITIER-GAUCHER CTR / T-MAX TOC / PROXIMA TOC

Version Droitier



### Côté Bâti

Monter par vissage/dévisage  
le tube prolongateur et  
l'obturateur comme indiqué  
sur les photos

Version Gaucher



Tube prolongateur

Obturateur

### Côté Bobine

Dévisser les 3 vis de la plaque/pignon  
Monter la douille à aiguilles dans le soné indiqué sur les photos



Douille à aiguilles  
Face plastique blanche  
vers le haut



Plaque/pignon



Douille à aiguilles  
Face métallique vers le haut

## CARACTÉRISTIQUES

